

Uživatelský manuál pro Carlikit Tbox plus



www.autonavi.cz

Funkce

Zařízení rozšiřuje platformu systému o systém Android prostřednictvím rozhraní USB v automobilu, podporuje instaci libovolných aplikací pomocí obchodu play. Kromě toho také podporuje 4G/GPS/Bluetooth/Volání/Bezdrátové Carplay a bezdrátové Android auto

Specifikace

Verze/CPU

Tbox Plus: Qualcomm's® QCM6125, Quad-Core ARM® Cortex™_A73, 2.0GHz + Quad-Core ARM® Cortex™-A53, 1.1nm process
Operační systém: Android 12
Sytémová paměť: 4GB(RAM)+64GB(ROM)
Verze Operátora: EAU(Europe, Asia) /
Communication Standard: LTD-FDD / LTE-TDD / WCDMA / GSM / EDGE Global Positioning: GPS / GLONASS / BeiDou
Wireless Network: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G+5G
Bluetooth: 4.2BLE+5.0BLE
Power Input: 5V :-: 1A
Temperature: -20°C-75°C

Kompatibilita

- Originální autorádio s drátovým Apple CarPlay


O iPhone: iPhone 6 a vyšší, iOS 10 a vyšší
Android: Android 10.0 a vyšší, některé modely Android 11 a vyšší

SIM karta/Paměťová karta

- Podpora 4G LTE sítě a přístup k internetu
- **(SIM kartu vkládejte vždy kovovým čipem směrem dolů)**
- Paměťová karta podporována až do velikosti 256GB(
- **Paměťovou kartu vkládejte do zařízení vždy kovovými kontakty směrem dolů)**

Propojení

- V rozhraní originálního autorádia (konkrétní rozhraní závisí na použitém modelu vozu) Klikněte na "Carplay" a poté přejděte do systémového rozhraní Android v zařízení Carlikit Tbox plus
- vložíte SIM kartu (není nutné), klikněte na ikonu "Phone" pro přidání kontaktů, nebo otevřete "BT Phone" a spárujte váš mobilní telefon prostřednictvím Bluetooth a povolte synchronizaci kontaktů
- Otevřete "Settings" a nastavte si požadovaný jazyk či další nastavení
- Klikněte na tlačítko "Home" a vraťte se do původního rozhraní



Bezdrátové CarPlay/Android auto

1. Otevřete aplikaci "AutoKit"



2. Na mobilním telefonu zapněte Bluetooth a WiFi
3. Spárujte mobilní telefon přes Bluetooth se zařízením Tbox plus



4. Vyčkejte na spárování, poté se aktivuje funkce bezdrátového CarPlay či Android Auto



Stahování Aplikací

Otevřete Obchod play, vyhledejte požadovanou aplikaci (například navigaci, online tv, hry atd..)



The main interface

Play Store interface



Online map

Online video

Řešení potíží

1. SIM karta nebyla rozpoznána
Ujistěte se, že je SIM karta správně vložena (čipem směrem dolů). Kartu vkládejte či vyjměte ze zařízení vždy pouze pokud je zařízení vypnuto. Jinak hrozí riziko poškození zařízení
2. Netflix vyžaduje aktualizaci
Pokud se zobrazí že je potřeba provést aktualizaci, klikněte na tlačítko "Cancel" a aktualizaci zrušte (neaktualizujte a ani neodstaňujte software předinstalovaný výrobcem).

2.
3. Vložená SIM karta je rozpoznána, ale internetové spojení nefunguje
Nastavení-Síť a internet-APN, nastavte manuálně hodnoty operátora: Vložte SIM do telefonu a ověřte si hodnoty APN. V nastavení zařízení: síť a internet - APN - v horním pravém rohu stiskněte tlačítko "+" a vložte parametry APN