


XTRONS



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Tato příručka poskytuje základní informace o instalaci, použití a údržbě vašeho produktu. Prosíme, věnujte čas pročení této příručky, abyste plně využili vynikajících výhod a funkcí vašeho produktu.

Zajistěte, že rozumíte, jak bezpečně a efektivně ovládat rozsáhlé funkce vašeho nového produktu.

Bezpečnostní informace	1
Obecná varování	3
Schéma kabelového svazku	5
Základní ovládání	6
Úvod do hlavní obrazovky	6
Dotykové gesta	8
Funkce	9
Radio	9
Navigace	11
Bluetooth	12
Internet	16
Multimédia	19
DSP	21
Ovládání na volantu	24
CarAutoPlay	25
Nastavení	27
Odstraňování problémů	37

Bezpečnostní informace

 Aby se zabránilo požáru, úrazu elektrickým proudem a potenciálně nebezpečným situacím, nechte servis a instalaci provádět pouze kvalifikovaný personál.

 Používejte pouze v automobilech s 12voltovým záporným zemněním. Ujistěte se, že jednotka je uzemněna na záporný 12V stejnosměrný zdroj napájení. Nepřipojujte jednotku na 24V stejnosměrného napětí.

 Pokud připojíte zapalovací vodič (červený) a bateriový vodič (žlutý) ke kostře vozidla (zemnění), může vzniknout zkrat, který by mohl způsobit požár. Tyto vodiče vždy připojujte ke zdroji napájení, který vede přes pojistkovou skříňku.

 Pro bezpečnost izolujte všechny volné vodiče elektrickou páskou.

 Dlouhodobé používání hlavní jednotky při vypnutém motoru může vybitím způsobit vybití baterie.

 Nedívejte se nebo nepřipínejte zrak na displej zařízení během jízdy delší dobu. Nesledujte při řízení hlasitou hudbu. Příliš vysoká hlasitost, která přehlušuje zvuky jako sirény záchranných vozidel nebo dopravní výstrahy, může být nebezpečná a může způsobit nehodu.

 Neinstalujte zařízení na místech vystavených vlhkosti nebo vodě.

 Nikdy nenechávejte v zařízení kovové předměty (například mince nebo kovové nástroje) ani kapaliny. Pokud k tomu dojde, vypněte zapalování vozidla, abyste zabránili zkratům nebo požáru, a obraťte se na mechanika nebo zákaznickou podporu XTRONS.

Bezpečnostní informace

! Pokud uslyšíte divné zvuky, ucítíte zvláštní pachy a/nebo zaznamenáte kouř z produktu, okamžitě vypněte zapalování auta a odpojte produkt, abyste předešli zkratům nebo požáru, a obraťte se na svého mechanika nebo zákaznickou podporu XTRONS.

! Produkt nikdy nerozebírejte ani nijak neupravujte. Takové jednání může způsobit požár. Pokud během instalace narazíte na problémy, obraťte se na mechanika nebo zákaznickou podporu XTRONS.

! Nezaclánějte větracím otvorům nebo panelům pro odvod tepla. To může způsobit nahromadění tepla uvnitř a vést k požáru.

! Mějte prosím na paměti, že navigační systém / parkovací / couvací senzory jsou navrženy tak, aby vám usnadnily a zpřehlednily řízení, ale nenahrazují pozornost a úsudek řidiče. Řidič má vždy odpovědnost zajistit bezpečnou jízdu, vhodnou rychlost, udržovat správnou vzdálenost od ostatních vozidel a dodržovat platná pravidla silničního provozu.

! Uchovávejte tento manuál na bezpečném místě poblíž produktu pro budoucí použití.

Obecná upozornění

Gratulujeme k vašemu novému produktu XTRONS.

S více než 20 lety odborných zkušeností v oblasti zábavy do vozidel se XTRONS neustále snaží přinášet nejnovější technologie a koncepty pro váš zážitek z jízdy. Naším cílem je vytvářet odolné, vysoce kvalitní produkty doprovázené vynikajícím zákaznickým servisem a být lídrem na trhu poprodejní zábavy do vozidel.

 Hlavní jednotka není hračka. Nedovolte dětem, aby si s produktem hrály, na něm ani v jeho okolí. Děti je vždy nutné pečlivě hlídat.

 Vypněte tuto jednotku na místech, kde jsou přítomny hořlavé plyny nebo silná magnetická pole (například na čerpací stanici), protože by to mohlo způsobit nehodu.

 Na obrazovku nekladte těžké ani nebezpečné předměty.

 Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, požáru, vážnému zranění nebo poškození produktu, nevystavujte produkt vlhkosti ani na něj přímo nepolévejte vodu.

 Pokud má hlavní jednotka CD/DVD mechaniku, může přehrávat pouze disky o průměru 120 mm (5 palců), prosím nevkládejte do slotu na disky různých velikostí.

 Pro zajištění bezpečnosti vyžaduje elektroinstalace a montáž tohoto zařízení technické dovednosti a zkušenosti. Pokud má vaše auto airbagy nebo jiné nárazuvzdorné bezpečnostní prvky, před instalací kontaktujte profesionálního autoelektrikáře nebo prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili.

 Společnost XTRONS za žádných okolností nenese odpovědnost za vedlejší, nepřímé nebo následné škody či jiné škody včetně, ale nikoliv výlučně, ztráty zisku nebo ublížení na zdraví.


Obecná upozornění

 Při navigaci pečlivě porovnávejte informace zobrazené na navigačním systému se všemi dostupnými zdroji navigace, včetně informací z dopravních značek, vizuálními vjemy a mapami. Vždy jezděte bezpečně. Dbejte, abyste se při řízení nenechali navigačním systémem rozptýlit. Pro bezpečnost vždy vyřešte jakékoli problémy nebo rozptýlení před jízdou. Společnost XTRONS nenesе odpovědnost za problémy nebo nehody způsobené nedodržením dopravních podmínek.

 Navigační systém XTRONS lze používat, když je zapalování zapnuté. Klíč je otočen do polohy ON nebo ACC. Pro úsporu baterie by měl být používán s běžícím motorem, kdykoli je to možné. Používání navigačního systému delší dobu při vypnutém motoru může způsobit vybití baterie.

Diagram kabelového svazku

Diagram RCA zapojení



1. WiFi ANT	6. NC
2. BRZDA	7. CAM V GND
3. NC	8. NC
4. ZPĚT	9. BT ANT
5. CAM V IN	10. NC

1. USB1 D+	4. USB GND
2. USB1 D-	5. USB2 D+
3. USB2 D-	6. USB 5V


1. USB D-	3. USB D+
2. USB GND	4. USB 5V

E
Volitelné

1. CAN-TXD	3. NC	5. RR-OUT	7. NC
2. CAN-RXD	4. NC	6. RL-OUT	8. GND

1. MIC+	6. SIM-VDD	11. GND	16. AUX IN L
2. MIC-	7. NC	12. SIM-DET	17. FL OUT
3. VIDEO IN	8. SIM-RST	13. GND	18. AUX IN R
4. FCAM IN	9. GND	14. SIM-DATA	19. GND
5. SUB OUT	10. SIM-CLK	15. FR OUT	20. AMP 12V

PWR



1. GND	5. ZPĚT	9. VÝSTUP FR-	13. OUT FL-
2. BATT	6. SWC 1	10. VÝSTUP RL-	14. OUT RR+
3. ACC	7. SWC 2	11. VÝSTUP FR +	15. OUT FL+
4. ILL	8. ANT 12V	12. VÝSTUP RL +	16. OUT RR-

ZDROJ NAPÁJENÍ : DC 12V MA-
XIMÁLNÍ ODBĚR PROUDU : 10A

SPOTŘEBA ENERGIE : 4X45W

Poznámka : schéma se může lišit u různých jednotek XTRONS. Záleží na jednotce, kterou máte.

Základní operace

Úvod hlavní obrazovky



1. Domů: Klepněte, chcete-li se vrátit na hlavní rozhraní.
2. Zpět: Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku.
3. Nedávné aplikace: Klepněte pro zobrazení a přepínání mezi nedávno použitými aplikacemi.
4. Čas: Zobrazit aktuální čas.
5. Stav Bluetooth: Ukazuje stav připojení Bluetooth
6. Stav Wi-Fi: Indikuje stav připojení k Wi-Fi síti.
7. USB Status: Indikuje, zda je vloženo USB úložné zařízení.
8. 4G Signal: Zobrazuje sílu signálu 4G mobilní sítě.
9. Rychlost a počasí: zobrazuje aktuální rychlost vozidla a informace o počasí.
10. CarAutoPlay: Klepněte pro vstup do CarPlay nebo Android Auto.
11. Hudba: Klepněte pro poslech hudby. Vyberte různé zvukové zdroje klepnutím na ikonu v levém horním rohu.

Základní operace



12. Zobrazení desktopové aplikace: Klikněte na ikonu v pravém horním rohu a vyberte, zda se zde má zobrazit navigace, video přehrávač nebo YouTube.
13. Kompas: Zobrazuje aktuální orientaci, zeměpisnou šířku a délku.
14. Oblíbené: rychlý přístup k vašim oblíbeným aplikacím. Podržte dlouze jakoukoli ikonu pro její odstranění, nebo klepněte na tlačítko "+" pro přidání nových zkratk.
15. Více aplikací: klepněte pro přístup k dalším aplikacím.
16. Přepínač režimu Den & Noc: Klepněte na ikonu pro přepnutí mezi automatickým (AUTO), denním nebo nočním režimem. V režimu AUTO se displej přepíná do nočního režimu, když jsou zapnutá světla, a do denního režimu, když jsou vypnutá.
17. Hlasitost: Klepněte na a upravte hlasitost přetažením posuvníku.
18. Výběr motivu: Klepněte pro změnu výchozího tématu uživatelského rozhraní.
19. Nastavení: Klepněte pro přístup do systémových nastavení
20. Zkratky aplikací: Stiskněte a podržte pro změnu preferovaných aplikací ze seznamu aplikací na domovskou obrazovku pro rychlý přístup.

Základní operace

Gesta na dotykové obrazovce

Systém Android umožňuje uživateli ovládat zařízení pomocí dotykové obrazovky. Přejedte prstem po obrazovce pro požadovanou akci. Roztáhněte prsty pro přiblížení (k dispozici pouze v některých aplikacích, jako je Chrome nebo čtečka knih), sevřete prsty pro oddálení. Můžete změnit polohu ikon a widgetů podržením prstu na jednom místě, dokud zařízení neprovede požadovanou akci.

Tipy pro používání dotykové obrazovky

Při používání dotykové obrazovky existuje několik způsobů, jak provádět odpovídající operace na zařízení.

● Funkce kliknutí

Můžete vybrat ikonu aplikace nebo možnost na obrazovce pro použití funkce kliknutí.

● Funkce tažení

Přetáhněte prstem po dotykové obrazovce nebo stiskněte posuvník pro posun nahoru a dolů. Například prohlížejte seznam kontaktů na telefonech s Bluetooth pomocí funkce tažení.

● Funkce přiblížování

Při prohlížení webu klikněte na obrazovku dvakrát a můžete přiblížit nebo oddálit obsah stránky. Nebo můžete stisknout obrazovku dvěma prsty a ovládáním vzdálenosti mezi prsty přiblížit nebo oddálit obsah stránky.

Funkce

Rádio

● Nastavení rádiové oblasti

Pokud je vaše rádio nastaveno na jinou oblast/zemi, můžete změnit oblast a provést skenování, abyste zjistili dostupné stanice. Pro nastavení rádiové oblasti klepněte na ikonu "Nastavení"  na obrazovce Domů --> " Zařízení " --> " nastavení rádia " --> " oblast tuner " .

● Vstup do režimu rádia

Pro poslech rádia se dotkněte ikony rádia v nabídce APPS.



● Ruční vyhledávání rádia

Dotkněte se < nebo  pro změnu frekvencí. Stiskněte  nebo > pro automatické nalezení nejbližší funkční frekvence.

● Automatické vyhledávání

Stiskněte  tuto ikonu pro automatické vyhledávání od nízké frekvence po vysokou. Aplikace rádia prochází spektrum frekvencí, aby našla nejsilnější signál. Po dokončení budou stanice automaticky uloženy. Znovu stiskněte ikonu pro zastavení skenování .

Funkce



Klepněte pro zobrazení uložených oblíbených stanic. Vyberte jakoukoli stanici ze seznamu a ihned začněte poslouchat.



Klepněte na tuto ikonu pro uložení aktuální stanice do oblíbených nebo její odstranění. Pokud je již uloženo.



Klepněte pro přístup k nastavení DSP, abyste mohli jemně doladit zvukový výstup podle svého vkusu.



Klepněte pro změnu pozadí rozhraní rádia. Můžete si vybrat předem nainstalovaný obrázek nebo importovat vlastní obrázek z USB zařízení.



Klepněte pro přiřazení nebo výměnu loga aktuální rozhlasové stanice.

Funkce AF automaticky vybírá nejlepší frekvenci pro nastavenou rozhlasovou stanici a lze ji aktivovat pro FM rádio.

Funkce TA (dopravní program) umožňuje uživateli nalézt jen ty stanice, které pravidelně vysílají dopravní hlášení, zatímco TA (dopravní oznámení) zastaví CD nebo jinou hudbu a zapne stanici, která tato hlášení vysílá.

PTY označuje typ programu. Některé stanice přiřazují k typu programu digitální kód a vy tak můžete vyhledávat předdefinované typy programů, jako rock, zprávy, jazz atd.



Klepnutím přepnete mezi pásmy FM a AM podle svých poslechových preferencí.



Můžete si vybrat mezi mono a stereo příjmem FM. Pokud je příjem signálu FM rádia nestabilní, přechod na mono může příjem zlepšit.




Klepněte pro přepnutí mezi dálkovým / krátkým dosahem.

Navigace

● Nastavení navigace

Klepněte na ikonu „Nastavení“  z úvodní obrazovky → „Osoba“ → „Navigace“ nastavení pro vstup do navigačního menu.



● Online mapy

Google Maps je předinstalováno na jednotce XTRONS s Androidem a můžete stáhnout online mapy, jakmile je jednotka připojena k internetu.


● Offline mapy

Máte možnost uložit konkrétní oblast z Google Maps do jednotky pro použití mimo online režim. Alternativně můžete stáhnout offline mapy 'HERE WE GO' z Google Play. Vezměte prosím na vědomí, že možnost stahování offline map nemusí být dostupná v některých regionech kvůli smluvním omezením, podpoře jazyků, formátům adres a dalším důvodům.

Bluetooth

● Nastavení Bluetooth

Klepněte na Ikonu Bluetooth v hlavním rozhraní nebo v nabídce APPS a poté klepněte pro vstup do obrazovky nastavení Bluetooth.



Nastavte místní BT jméno : Klepněte pro úpravu názvu Bluetooth zařízení.


Nastavte PIN : Můžete změnit PIN kód (heslo pro Bluetooth párování). Výchozí heslo je 0000. Zadejte jiné čtyřmístné číslo a poté klepněte pro nastavení nového hesla.

Automatické připojení : Automaticky se připojí k dříve spárovanému zařízení.

Automatické odpovídání : Automaticky přijme příchozí hovor.

● Bluetooth připojení

! Během řízení neprovádějte složité operace, jako je vytáčení čísel, používání telefonního seznamu apod. nebo dlouhý hovor. Pokud chcete tyto operace provádět, nejprve zastavte auto na bezpečném místě.



Q Hledat



Odpojit



Připojit




Smazat

Připojte Bluetooth zařízení:

1. Zapněte Bluetooth na telefonu.
2. Dotkněte se názvu zařízení, ke kterému se chcete připojit
3. Váš telefon bude na seznamu připojených zařízení ;
4. Jakmile je váš telefon spárován s jednotkou XTRONS, klikněte na ikonu pro odpojení / opětovné připojení zařízení.

● Historie hovorů




Funkce

Když je váš telefon připojen přes Bluetooth, zobrazí se zde historie hovorů uskutečněných nebo přijatých přes autorádio, včetně příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů. Hovory jsou seřazeny podle času vytáčení (nejnovější první). Můžete přímo znovu vytvořit nebo smazat položky z protokolu.

● Hands-Free


Poznámka: Pro vaši bezpečnost prosím nepoužívejte mobilní telefon během řízení, i když je plně hands-free.



Nejprve musíte spárovat Bluetooth vašeho telefonu s autorádiem, aby bylo možné tuto funkci používat.

1. Zapněte Bluetooth na svém telefonu i autorádiu, poté nastavte telefon do režimu „Viditelné pro všechny“.
2. Na svém telefonu vyhledejte Bluetooth zařízení, vyberte autorádio ze seznamu a připojte se. Po dokončení párování se zobrazí oznámení „Connection Successful“.
3. Funkce Bluetooth telefonu je nyní připravena k použití.

● Telefonní seznam



Chcete-li synchronizovat adresář svého telefonu s autorádiem, nejdříve se ujistěte, že je mezi telefonem a autorádiem stabilní Bluetooth připojení.

Postup je následující:

1. Klepněte pro stažení adresáře ; Na vašem telefonu se zobrazí výzva, zda povolíte autu přístup k adresáři telefonu — zvolte povolení přístupu.
2. Počkejte, až se objeví výzva k dokončení stahování, poté klepněte na tlačítko uložit.
3. Klepněte na vyhledávání a najděte kontakty v adresáři ke stažení.
4. Klepněte na tlačítko pro smazání, chcete-li odstranit kontakt z adresáře.


Poznámka: 1. Pokud telefonní seznam obsahuje více než 1000 záznamů, nelze data telefonního seznamu přenést.

2. Telefonní seznam nemusí být stažen do jednotky XTRONS v závislosti na verzi Bluetooth vašeho telefonu.
3. Telefonní seznam nelze přenést, pokud obsahuje obrazová data.

Internet

● Přístup k internetu

Klepněte na ikonu „Nastavení“  z úvodní obrazovky → „Sítě“ → „Wi-Fi“, použijte Wi-Fi k připojení zařízení k internetu.



● Připojit se k Wi-Fi síti

Pro použití Wi-Fi internetu postupujte podle následujících kroků:

Přepněte pro zapnutí Wi-Fi.

● V rozhraní nastavení Wi-Fi se připojte k Wi-Fi síti jednou z následujících možností:

1. V seznamu dostupných WLAN klikněte na síť WLAN, ke které se chcete připojit (podporuje obě pásma 2,4 GHz a 5 GHz Wi-Fi), pokud vyberete šifrovanou síť, musíte zadat heslo.
2. Sjedte dolů na konec menu, klikněte na „Přidat síť“ a postupujte podle pokynů na obrazovce pro zadání názvu sítě a přístupového hesla k dokončení připojení WLAN.

Po úspěšném připojení k síti se v stavovém řádku zobrazí ikona jako


Funkce

● Připojit se k 4G síti


Pro použití 4G internetu postupujte podle následujících kroků:

1. Vypněte zařízení.

2. Poznámka: Slot na SIM kartu se může lišit u různých modelů XTRONS stereo, prosím řiďte se skutečnou situací.



A : Najděte SIM kabel, zatlačte doprava pro otevření víka > zatlačte sponu nahoru pro otevření > vložte SIM kartu ve správném směru > zavřete a zatlačte sponu nahoru pro zamčení > zavřete víko a zatlačte doleva pro zamčení.




B : Najděte SIM kabel, zatlačte nahoru pro otevření víka > zatlačte dolů a zvedněte sponu pro otevření > vložte SIM kartu ve správném směru > zavřete a zatlačte sponu nahoru pro zamčení > zavřete víko a stiskněte pro zamčení.

3. Zkontrolujte značku signálu v pravém horním rohu displeje, pokud je normální, můžete volně surfovat po internetu. Můžete prohlížet web, stahovat aplikace přes Google Play, hrát online hry atd. Možnosti s internetem ve vašem autě jsou neomezené.



* SIM karta není součástí a přijímá pouze Micro-SIM kartu (15mm * 12mm).



Podpora frekvencí 4G :

WCDMA: B1 / B5 / B8

LTE-FDD: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28

LTE-TDD: B38 / B39 / B40 / B41(120M)

Frekvenční pásma 4G používaná v různých zemích se liší, některá pásma nemusí být podporována.

* Nevkládejte ani nevysunujte SIM kartu během provozu zařízení, může dojít k poškození SIM karty nebo k prodloužené době příjmu signálu 4G.

* Při vkládání SIM karty věnujte pozornost směru karty, nesprávný směr může způsobit výpadek signálu nebo poškození SIM karty.


Multimédia

● Vždy jezdí bezpečně

Přehrávání videa během řízení je zákonem zakázáno. Může to způsobit rozptýlení, které vede k nehodě. Výchozí nastavení na jednotkách XTRONS neumožňují přehrávání videa během řízení. Tato nastavení můžete změnit v : " Nastavení " " Displej " --> " --> Více displeje " --> " varování při řízení ". Přepněte ● pro zapnutí / vypnutí.

● Video

Můžete přehrávat video soubor z USB disku / SD karty. Vložte USB disk / SD kartu obsahující video soubor a klepněte na ikonu " Video " pro otevření přehrávače videa. (Formát souboru může ovlivnit kvalitu zvuku.)



Seznam obsahu



Předchozí



|| Přehrát / Pozastavit



Další



Přepněte režimy přehrávání. Pokaždé, když klepnete na toto tlačítko, režim přehrávání se přepne v tomto pořadí: File Repeat, Random a Sequential.



Klepněte na ikonu pro aktivaci režimu PIP (Picture-in-Picture).


Poznámka: Ne všechna zařízení mají slot pro SD kartu. Pro ověření se prosím obraťte na své skutečné zařízení.

● Média

Funkce


1. Hudba

Můžete přehrávat hudební soubory z USB disku / SD karty. Vložte USB disk / SD kartu obsahující hudební soubory a klepněte na ikonu hudby pro otevření přehrávače hudby.



2. Bluetooth Music

Přenášejte zvuk z párovaných mobilních zařízení (např. telefonů) do auta přes Bluetooth připojení.




Poznámka: Pokud při používání Bluetooth audia současně používáte jiné funkce telefonu, může dojít k šumu v Bluetooth audiu kvůli přerušení signálu.

Během párování Bluetooth s produkty XTRONS může být přehrávání zvuku pozastaveno.

DSP


Klepněte na ikonu " DSP " v nabídce APPS pro otevření menu nastavení DSP.

● EQ



Upravte vyvážení zvukové frekvence pomocí předvoleb scény (např. Rock, Classical) nebo manuálního ovládání EQ. Můžete uložit až tři vlastní uživatelské předvolby (U1 / U2 / U3) dlouhým stiskem. Jemně doladíte zvuk nastavením střední frekvence a hodnoty Q, která řídí šířku ovlivněného frekvenčního pásma.


● Poslech



Funkce

Koriguje časový rozdíl zvuku přicházejícího z fyzicky odlišných pozic reproduktorů. Zpoždění lze nastavit ručně nebo automaticky pomocí jednotek vzdálenosti či času. To zajišťuje, že všechny frekvence dosáhnou vašich uší zároveň pro vyváženější a přesnější zvukovou scénu.

● Efektor




Vyberte z různých přednastavených zvukových efektů a okamžitě změňte charakter zvuku. Efekt můžete zapnout nebo vypnout a upravit jeho intenzitu podle vaší preference.

● Výstup



Nastavte zesílení (hlasitost) pro každý reproduktor nezávisle a případně ztlumte jednotlivé kanály. Použijte inverzi fáze k opravě polaritý bez přepojování, což řeší zmatek v prostoru zvuku a potlačení nízkých frekvencí.

● Frekvence



Toto rozhraní směřuje specifické frekvenční rozsahy do určených reproduktorů (např. výšky do výškových reproduktorů, nízké frekvence do subwooferů). Můžete si vybrat mezi režimem výstupu 5.1 nebo 4.2 podle konfigurace reproduktorů ve vašem vozidle a nastavit horní i dolní propust pro každý reproduktor. Použijte tlačítko reset k obnovení výchozích nastavení.

Ovládání na volantu

K použití funkce ovládání na volantu je nutné nastavit ovládání na volantu na jednotce XTRONS. Někdy je nutný speciální adaptér (není součástí balení) pro přizpůsobení vozu (podrobnosti získáte u zákaznické podpory XTRONS).

Poznámka: Ve vozidlech s digitálním systémem ovládání na volantu (**CAN bus**) tato funkce není dostupná kvůli omezením protokolu **CAN bus**. V tomto případě jsou tlačítka ovládání na volantu již přednastavena pro specifické funkce definované výrobcem vozidla. Prosím, odkazujte se na zařízení, které bylo skutečně zakoupeno.



● Kroky učení:

1. Zařízení
2. Klepněte na "Begin learn", stiskněte a podržte tlačítko na volantu, které chcete naprogramovat.
3. Vyberte požadovanou funkci na hlavní jednotce a stiskněte ji. Počkejte, až se pod tlačítkem objeví platné číslo (to ukazuje hodnotu odporu tlačítka), než tlačítko pustíte.
4. Naplánujte další tlačítka opakováním kroků 2 a 3, poté klikněte na "End learn" pro dokončení. Vezměte na vědomí, že každé tlačítko může být přiřazeno pouze jedné funkci.

CarAutoPlay

Tato hlavní jednotka podporuje bezdrátový CarPlay a drátový/bezdrátový Android Auto s nainstalovanými kompatibilními aplikacemi.

※ Upozorňujeme, že systém automaticky deaktivuje funkce Bluetooth a Wi-Fi při použití bezdrátového CarPlay nebo Android Auto.

● Pro vaše zařízení iOS:

Chcete-li používat bezdrátový CarPlay, řiďte se těmito kroky:

1. Stiskněte ikonu Bluetooth v hlavním rozhraní nebo v nabídce APPS pro zapnutí Bluetooth.
2. Vyberte v seznamu název Bluetooth hlavní jednotky. Po vyzvání zadejte heslo 0000. Když je iPhone poprvé připojen k CarPlay v aktuálním autě, zobrazí se dialogové okno, klikněte na Použít CarPlay.
3. Po úspěšném připojení Bluetooth počkejte asi 4 až 5 sekund, než se načte CarAutoPlay / ZLINK5.
4. Po úspěšném načtení se CarAutoPlay / ZLINK5 zobrazí takto.




Poznámka: 1. Můžeme aktualizovat aplikaci pro Car Play, takže aplikace na autorádiu, které jste dostali, se může lišit, ale hlavní funkce zůstávají stejné.

2. Pro použití bezdrátového CarPlay musí mít iPhone iOS 12.0 nebo novější.

● Pro vaše zařízení Android:

Pro použití kabelového Android Auto postupujte podle následujících kroků:

1. Nainstalujte aplikaci "Android Auto" do svého Android smartphonu.
2. Otevřete CarAutoPlay, připojte USB kabel svého Android smartphonu k USB kabelu této jednotky a CarAutoPlay / ZLINK5 se automaticky načte.
3. Po úspěšném načtení se CarAutoPlay / ZLINK5 zobrazí takto:



Chcete-li používat bezdrátově Android Auto, postupujte podle následujících kroků:

1. Zapněte Bluetooth a Wi-Fi ve svém telefonu a v Android hlavní jednotce.
Vyberte v seznamu název Bluetooth hlavní jednotky. Zadejte heslo 0000, když budete vyzváni.
2. Spárujte Bluetooth svého telefonu s hlavní jednotkou a poté se Wi-Fi automaticky připojí k hotspotu. (Když je váš telefon poprvé připojen k Android Auto stávajícího vozu, objeví se dialogové okno, klikněte pro použití.)
3. Po úspěšném připojení Bluetooth otevřete aplikaci CarAutoPlay / ZLINK5 pro načtení.

Poznámka: 1. Aplikaci pro Android Auto můžeme aktualizovat, takže aplikace na autorádiu, které máte, se může lišit, ale hlavní funkce zůstávají stejné.

2. Pro používání kabelového Android Auto musí být váš Android smartphone schopen nainstalovat Google služby, Google aplikace a aplikaci Android Auto.

Nastavení

1. Síť

1.1 Wi-Fi

1.1.1 Wi-Fi

Zapněte nebo vypněte Wi-Fi.

Vyberte síť: Klepněte na jednu ze zobrazených sítí a poté zadejte heslo je-li vyžadováno.

1.1.2 Předvolby sítě

- Automatické zapnutí Wi-Fi
- Upozornění na veřejné sítě
- Povolit WEP sítě
- Instalovat certifikáty
- Wi-Fi Direct

1.1.3 Využití dat mimo síť operátora

Zobrazit data vyloučená z používání sítí operátora.

1.2 Hotspot a tethering

Použijte hotspot a tethering pro sdílení internetu s jinými zařízeními přes Wi-Fi nebo mobilní data. Aplikace mohou také vytvořit hotspot pro sdílení obsahu s okolními zařízeními.

Přizpůsobte nastavení Wi-Fi hotspotu.

1.3 SIMs

Zobrazte informace o SIM kartě nainstalované ve vašem autě.

1.4 režim Letadlo

Zapněte nebo vypněte režim Letadlo.

1.5 APPS

Nastavení

1.5.1 Nedávno otevřené aplikace

Můžete vidět nedávno otevřené aplikace.

1.5.2 Obecné

1.5.2.1 Výchozí aplikace

Zobrazte všechny výchozí aplikace.

1.5.2.2 Nepoužívané aplikace

Zobrazte všechny nepoužívané aplikace.

1.5.2.3 Speciální přístup k aplikacím

Zobrazte a spravujte některé speciální přístupy k aplikacím.

1.6 Notifikace

1.6.1 Správa

1.6.1.1 Notifikace aplikací

Ovládejte notifikace z jednotlivých aplikací.

1.6.1.2 Historie oznámení

Zobrazit nedávná a odložená oznámení.

1.6.2 Konverzace

1.6.2.1 Konverzace

Prioritní a upravené konverzace se zde zobrazí. Jakmile označíte konverzaci jako prioritu, nebo provedete jiné změny v konverzacích, objeví se zde. Pro změnu nastavení konverzace: Přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky pro otevření oznamovací lišty, pak se dotkněte a podržte konverzaci.

1.6.2.2 Bubliny

Některé konverzace se zobrazí jako plovoucí ikony nad ostatními aplikacemi. Když je zapnutá volba "Povolit aplikacím zobrazovat bubliny", konverzace se mohou zobrazovat jako plovoucí ikony.

Nastavení

1.6.3 Soukromí

1.6.3.1 Čtení oznámení, odpověď a ovládání

Ovládejte, které aplikace a zařízení mohou číst oznámení.

1.6.3.2 Oznámení na uzamčené obrazovce

Vyberte z "Zobrazit konverzace, výchozí a tiché", "Skrýt tiché konverzace a oznámení" a "Nezobrazovat žádná oznámení."

1.6.3.3 Přeskočit zamykací obrazovku

Po odemknutí přejděte přímo na naposledy používanou obrazovku. Upozornění se na zamykací obrazovce nezobrazí. Táhněte dolů z horní části obrazovky pro jejich zobrazení.

1.6.4 Obecné

- Nerušit
- Blesková upozornění
- Bezdrátová nouzová upozornění
- Skrýt tichá upozornění v liště stavu
- Povolit odložení upozornění
- Tečka upozornění na ikoně aplikace
- Vylepšená upozornění

1.7 Úložiště

Můžete vidět, kolik místa je volného na vnitřním úložišti hlavní jednotky. Klepnutím na UVOLNIT MÍSTO odstraníte fotografie, videa a aplikace, které jste nedávno nepoužívali.

2. Displej

2.1 Nastavení jasu

2.1.1 Jas a displej

Posuňte jezdec pro nastavení jasu obrazovky.

Můžete si vybrat mezi Auto, Den a Noc.

Nastavení

2.1.2 Režim motivu

Můžete si vybrat mezi Auto, Světlo a Tma.

2.2 Logo zapnutí

Vyberte si jedno z předinstalovaných statických nebo dynamických log zapnutí jako úvodní obrazovku. Alternativně můžete importovat BMP obrázek z USB úložného zařízení. Jednoduše připojte USB zařízení pomocí USB kabelu a ujistěte se, že rozlišení obrázku odpovídá rozlišení obrazovky vašeho přístroje.

2.3 Velikost písma

Můžete si vybrat ze čtyř velikostí písma: Malá, Výchozí, Velká a Největší. Pro každou velikost je dostupný náhled v reálném čase.

2.4 Nastavení plochy

2.4.1 Boční panel

Zapněte nebo vypněte boční panel a zvolte jeho umístění vlevo nebo vpravo obrazovky.

2.4.2 Horní úprava

Tažením posuvníku upravte horní oblast.

2.4.3 Dolní úprava

Tažením posuvníku upravte dolní oblast.

2.4.4 Typ hlasitostního pruhu

Zvolte umístění hlasitostního pruhu nahoře, po straně nebo dole na obrazovce.

2.5 Nastavení spořiče obrazovky

Zapněte nebo vypněte automatický spořič obrazovky.

Vyberte spořič obrazovky a pozadí ze seznamu.

Nastavení

2.6 Další zobrazení

2.6.1 Varování při řízení

Zapnuto: během jízdy vozidla nelze sledovat videozáznamy.

Vypnuto: videozáznamy lze sledovat i během jízdy vozidla.

UPOZORNĚNÍ

Z bezpečnostních důvodů nelze během jízdy sledovat videozáznamy.

Chcete-li videozáznamy sledovat, zastavte na bezpečném místě a zatáhněte ruční brzdou.

2.6.2 Plovoucí okno

Povolte tuto možnost pro zobrazení plovoucího tlačítka na obrazovce pro rychlý přístup k často používaným funkcím.

3. Zvuk

3.1 Nastavení zvuku

Přetažením posuvníku upravte výchozí hlasitost, hlasitost BT telefonu, hlasitost navigace, poměr míchání, zesílení AUX a zesílení rádia.

3.2 Snížení hlasitosti při couvání

Vyberte, o kolik se sníží hlasitost médií při couvání: Žádné, Slabé, Střední, Silné nebo Mute.

3.3 Pípnutí

Zapněte nebo vypněte zvuk pípnutí při stisku tlačítka.

4. Osoba

4.1 Bílá listina

Spravujte seznam povolených aplikací. K přístupu jsou povoleny pouze aplikace přidané do bílé listiny. Aplikace můžete podle potřeby přidávat nebo odebírat.

4.2 Jazyky a zadávání

4.2.1 Preferovaný jazyk

4.2.1.1 Jazyk systému

Nastavte jazyk jednotky. Můžete přidat jazyk a uspořádat pořadí preferovaných jazyků přetažením.

4.2.1.2 Jazyk aplikace

Nastavte jazyk pro každou aplikaci.

4.2.1.3 Regionální preference

Nastavte regionální preference pro první den v týdnu a nastavení čísel.

4.2.2 Řeč

4.2.2.1 Hlasový vstup

Řečové služby Google.

4.2.2.2 Výstup převodu textu na řeč

Nastavte preferovaný motor, jazyk, rychlost řeči a tón.

4.2.3 Metoda zadávání

Vyberte z předinstalovaných klávesnic na obrazovce pro nastavení aktuální metody zadávání.

4.3 Datum a čas

Nastavení

- Synchronizace času GPS
- Nastavit čas automaticky
- Datum
- Čas
- Časové pásmo
- Nastavit automaticky
- Časové pásmo
- Formát času
- Použít místní výchozí
- Použít 24hodinový formát

4.4 Nastavení navigace

4.4.1 Zapnout automatické spuštění navigace

Povolit automatické spuštění navigační aplikace při spuštění zařízení.

4.4.2 Nastavení navigace

Vyberte preferovanou navigační aplikaci.

4.4.3 Monitor GPS

Zobrazit stav GPS signálu včetně počtu satelitů, síly signálu a přesnosti polohy.

4.5 Google a účty

4.5.1 Google

Přihlaste se ke svému Google účtu a získáte užitečná doporučení služeb.

Prohlížejte a spravujte všechny služby.

4.5.2 Hesla a účty

Vyberte preferovanou službu pro ukládání dat pro přihlášení a návrhy automatického vyplňování.

Zapněte další služby, pokud chcete, aby také poskytovaly návrhy.

Přidejte Google účet nebo jiné účty.

Zapněte nebo vypněte automatickou synchronizaci dat aplikací.

Nastavení

5. Systém

- Informace o CPU
- Paměť
- Informace o úložišti
- Verze platformy
- Verze MCU
- Verze aplikace
- Verze BT
- Verze CAN
- Informace o LCD

Detaily zařízení

- Stav SIM
- IMEI
- Verze systému: 15
- ID
- Výrobní nastavení
- Aktualizace systému
- Reset

Zadejte heslo " 1234 " pro přechod do výrobního nastavení.

Důležitá poznámka:

1. Factory Settings : Systém je před odesláním předkalibrován s optimálním továrním nastavením. Úprava těchto nastavení není nutná a může ovlivnit výkon systému. Doporučujeme zachovat původní konfiguraci.
2. Reset: Pro správný chod systému není doporučeno reset provádět.

6. Zařízení

6.1 Nastavení na volantu

Přístup do rozhraní učení ovládání na volantu. Podívejte se prosím do části "Ovládání na volantu".

6.2 Nastavení rádia

- RDS
- Citlivost AM
- Citlivost FM
- Oblast tuner

6.3 Video asistence při řízení

Běžné couvací video: Zobrazuje standardní obraz z couvací kamery při zařazení zpátečky.

FCAM: Zobrazuje obraz z přední kamery pro kontrolu mrtvých úhlů nebo při parkování.

Poznámka:

1. Před výběrem funkce prosím potvrďte, zda je nainstalován odpovídající funkční objektiv, jinak nebude funkce převráceného obrazu k dispozici!
2. Vyberte funkci pro zobrazení příslušné ikony po jejím zadání.

6.4 Nastavení kamer

6.4.1 Zpětné zrcátko ➡ ➡

Umožňuje horizontální převrácení obrazu při couvání (zrcadlové obrácení vlevo–vpravo). Použijte, pokud se obraz z kamery jeví jako zrcadlený.

6.4.2 Zpětné zrcátko ↑ ↓

Umožňuje vertikální převrácení obrazu při couvání (obrácení vzhůru nohama). Použijte, pokud je obraz z kamery obrácený vzhůru nohama.

6.4.3 Dráha couvání


Umožňuje zobrazit řídicí čáry na obrazovce pro usnadnění parkování.

6.4.4 Parkovací asistenční linie

Umožňuje zobrazit pevné parkovací referenční čáry (např. šířka vozidla a vzdálenostní pomůcky) na obrazovce couvací kamery.

6.5 Další nastavení

Nastavení CANbus: Vyberte správného poskytovatele, frekvenci, model, rok a verzi podle modelu vašeho vozidla. Toto umožňuje multimediálnímu systému správně komunikovat s tovární elektronikou vozidla. Nesprávné nastavení může způsobit nefunkčnost některých funkcí.



Řešení problémů

Q : Zařízení se nezapne.

A : 1. Resetujte zařízení a znovu jej připojte.

2. Zkontrolujte spojení s multimédií a otestujte zem (černý), stálé 12 V (žlutý) a příslušenství 12 V (červený) vodiče, abyste zjistili, zda máte správné napětí ve správných vodičích, stejně jako dobrou zem.
3. Zkontrolujte, zda pojistka nevypadla.
4. Zkontrolujte zapojení vašeho vozidla a ujistěte se, že je vše připojeno podle schématu.

Q : Rádio automatické vyhledávání se nezastaví.

A : Vypněte AF a TA.

Q : Bluetooth párování se neustále připojuje a odpojuje.

A : 1. Příjem Bluetooth je slabý. Přiblížte mobilní telefon k jednotce.

2. Odstraňte jakoukoli překážku mezi mobilním telefonem a zařízením.
3. Některé mobilní telefony se mohou při vytáčení nebo ukončování hovorů neustále připojovat a odpojovat. To neznamená žádnou závadu výrobku.
4. U některých mobilních telefonů může být připojení Bluetooth automaticky vypnuto jako funkce úspory energie. To neznamená žádnou závadu výrobku.
5. Odpojte bezdrátové CarPlay nebo bezdrátové Android Auto.
6. Odstraňte všechna ostatní spárovaná Bluetooth zařízení ze seznamu párování na zařízení XTRONS.
7. Pokud má váš telefon uložená jiná Bluetooth zařízení, resetujte připojení a znovu se připojte od začátku.
8. Restartujte zařízení XTRONS a Bluetooth zařízení, která chcete připojit.

Otázka: Žádný zvuk?

Odpověď: Zkontrolujte, zda jsou reproduktorové kabely správně připojeny. Kladný (+) terminál reproduktoru by měl být připojen ke kladnému terminálu jakékoli jiné součásti, včetně baterie. Připojte řídicí vodič zesilovače (REM) z vašeho auta k řídicímu vodiči zesilovače (AMP vodiči) jednotky XTRONS.

Otázka: GPS bez signálu / slabý signál.

Odpověď: Zkontrolujte, zda je GPS anténa řádně připojena k jednotce. Doporučujeme montáž GPS antény na palubní desku nebo na zadní parapet, pokud má volný výhled na oblohu a není příliš blízko sloupků A nebo dvoucestné antény.

Zvažte montáž antény na vnější stranu vozidla, pokud:

Máte drátový zadní odmrazovač.

Máte kovovou fólii na oknech.

Máte sluneční reflexní okna.

Máte rádiovou anténu připevněnou na čelní sklo.

Q: Dotyková obrazovka nereaguje.

- A : 1. Odstraňte plastovou ochrannou fólii dotykového displeje. Některé ochranné fólie jsou příliš silné a brání dotykovému displeji reagovat na váš dotek.
2. Kalibrujte dotykovou obrazovku (kontaktujte podporu XTRONS pro další informace).
3. Resetujte jednotku.

Q: Příjem rádia je špatný.

- A : 1. Anténa auta není vysunuta. Prosim, vytáhněte anténu úplně ven.
2. Zjistěte, zda má vozidlo nainstalovanou aktivní autoanténu. Pokud ano, potřebujete fantomové napájení.
3. Zkontrolujte rádiovou oblast v nastavení vašeho zařízení.
4. Vyzkoušejte jinou anténu rádia

Q : Jak změnit jazyk na zařízení?

Osoba" -

Q : Jak změnit datum a čas?

Osoba" -

Q : Jak změnit tapetu na displeji?

Řešení problémů

Tapeta". Můžete si vybrat z vestavěných obrázků tapet. Alternativně klepněte na ikonu "+" pro výběr obrázku z Galerie nebo USB úložného zařízení. Po výběru požadovaného obrázku klepněte na "Nastavit tapetu".

Poznámka: 1. V rámci výchozího tématu se změní pouze tapeta vnitřního rozhraní (aplikace). Tapeta domovské obrazovky zůstane nezměněna.

2. Pro nejlepší výsledky by rozlišení vybraného obrázku mělo odpovídat rozlišení obrazovky vašeho zařízení. Obrázky, které jsou příliš velké nebo příliš malé, nemusí být nastaveny nebo se zobrazí špatně.

Otázka: Jak změnit jednotku rychlosti?

Odpověď: Na domovské obrazovce najdete modul „Speed“. Dlouze stiskněte aktuální jednotku rychlosti asi 2 sekundy a pak uvolněte.

Otázka: Obrázek z couvací kamery je obrácený.

Zařízení -

 Zpětné zrcátko ↑ ↓.

Otázka: Couvací kamera nemá video signál.

A : 1. Pokud se jedná o originální couvací kameru, obraťte se prosím na zákaznický servis XTRONS a uveďte model a rok svého vozidla pro další pomoc.

2. Pokud je to dodatečná zpětná kamera:

1) Ujistěte se, že je zpětná kamera správně připojena k hlavní jednotce.

Zkontrolujte všechna zapojení a ujistěte se, že jsou pevná a správná. Věnujte zvláštní pozornost ovládacímu kabelu zpětného chodu a video vstupnímu kabelu.

2) Zkontrolujte video kabel, zda není poškozený.

3) Ověřte standard vaší zpětné kamery.

4) Prohlédněte zadní kameru a ujistěte se, že je neporušená.

Otázka: Špatná kvalita obrazu zpětných kamer (rozmazaný, blikající, zrnitý, černobílý snímek apod.).

Řešení problémů

A : 1. Zkontrolujte, zda je na kameře špína.

2. Přidejte usměrňovač s výkonovým filtrem.

3. Použijte kameru, která podporuje videosystém vašeho auta, nebo použijte převodník.

Otázka: OBD se nepřipojuje k ECU.

Odpověď: 1. Odpojte OBD a znovu jej zapojte, ujistěte se, že je správně připojený, jinak se nepodaří čtení, pokud není plně zasunutý v portu.

2. Resetujte jednotku a vymažte všechna telefonní připojení v Bluetooth.

3. Pokud je to možné, zkuste prosím OBD v jiném autě a zjistěte, zda to funguje.

4. Před připojením k jednotce odpojte OBD dongle od vašeho telefonu.

Otázka: Proč nelze instalovat launchery třetích stran? / Proč nelze launchery třetích stran trvale uložit?

Odpověď: U zařízení s otočnými obrazovkami je důležité poznamenat, že launchery třetích stran obvykle nejsou pro tuto funkci optimalizovány. V důsledku toho nemusí být tyto launchery kompatibilní nebo je nelze na takových zařízeních trvale uložit.

Pro více informací navštivte naše webové stránky



www.xtrons.com

Pro instalaci a technické rady navštivte



bbs.xtrons.com



<https://www.facebook.com/groups/1037383397682256/>



Facebook

<https://www.facebook.com/xtrons/>



Twitter


https://twitter.com/xtrons_ug



YouTube

<https://www.youtube.com/user/ourxtrons/>

O XTRONS CORPORATION. Všechna práva vyhrazena.



www.xtrons.com

